


LD3000 電動ラベルディスペンサー



<部品表・部品展開図>

No.	PART No.	部品名
1	PRT-058-02	PCBプレート
2	PRT-043-01	フィルター
3	PRT-042-01	フォトセンサーホルダー
4	PRT-023-01	ハブロック(小)
5	PRT-022-01	ガイドロッド
6	PRT-021-01	ストリッププレート(小)
7	PRT-020-01	ロックロッド
8	PRT-019-03	リールホルダーアーム
9	PRT-018.1-05	フォトセンサーブラケット
10	PRT-016.1-09	リールホルダーバー(1インチ)
11	PRT-016.1-01	テイクアップハブ(1インチ)
12	PRT-014-05	ベース(LD3000,LD3500)
13	PRT-013-01	エンドキャップ
14	PRT-011-02	モーターカバー
15	PRT-005-01	ハブロック(大)
16	OTS-040-01	足ゴム
17	OTS-026-01	小ねじ PH #4-40X.250
18	OTS-024-01	六角支柱 .250"HEX
19	OTS-016-01	小ねじ FHCS M3X8
20	OTS-015-02	六角穴付き止めネジ #8-32X.125.BLACK
21	OTS-012-01	3インチコアホルダー
22	OTS-011-01	六角穴付き皿ボルト FHCS #5/16-18X.750L
23	OTS-010-01	六角ナット #10-32
24	OTS-007-02	つまみネジ #4-40X.375
25	OTS-005-01	蝶ネジ #10-32
26	OTS-004-01	六角穴付き皿ボルト #10-32X.50L
27	OTS-003-01	六角穴付きボタンボルト #10-32X1.00L
28	OTS-002-01	六角穴付き皿ボルト #10-32X1.00L
29		六角レンチ
30		ACアダプター 12V 1.5A
31	ELE-031-01	モーター DC12V
32	ASM-013-01	フォトセンサー
33	ASM-009-01	モーターワイヤー ASSY
34	ASM-007-01	モーター基板 ASSY
35	ASM-006-05	ブラシ ASSY